




**Installatiedocument MatrixMetaal Calculatie/WVB 3.2 SP6 Build 5606**


Datum: 19 september 2012  
Versie: 3.2 SP6  
Build: 5606

Ga als volgt te werk voor het installeren van de nieuwste versie van MatrixMetaal Calculatie/WVB:

1. Zorg voor een back-up van uw gebruikersinstellingen. U kunt dit doen door op extra -> voorkeuren te klikken, bij import/export een bestandsnaam in te vullen en op de knop Export te drukken. Zorg dat u het bestand wat u aanmaakt later zelf weer terug kunt vinden.



2. Zorg voor een back-up van de databestanden. Dit zijn de profielentabel, het onderhoudsbestand en de elementenbibliotheek. Deze bestanden kunt u vinden door in het pulldown menu van MatrixMetaal op extra -> voorkeuren te klikken en daarna op het tabblad "databestanden".



3. Download de installatie file van de nieuwste MatrixMetaal Calculatie/WVB of gebruik het bestand op de CD;

4. Sla het bestand op op uw PC. Bij voorkeur op een plaats die door elke PC waarop MatrixMetaal geïnstalleerd moet worden te benaderen is. Hierdoor heeft u altijd de installatieset bij de hand voor later;
5. Indien u een eerdere build van MxM Calc/wvb SP6 geïnstalleerd had (door ons in sommige gevallen vooruitgeleverd) dan dient u deze eerst te verwijderen, voordat u de nieuwe installatie uitvoert. Dit doet u vanuit het configuratiescherm. Verwijder daarna handmatig alle .exe bestanden uit de installatiedirectory.
6. Voer de setup uit en kies voor volledige installatie;
7. Controleer het versienummer door in de software op het pulldown menu Help -> Info... te klikken. Dit moet MatrixMetaal 3.2 SP6 (Build 5606) zijn. Geeft de software een ouder buildnummer aan, voert u dan alsnog stap 5 uit.
8. Kopieer uw eigen onderhoudsbestanden naar de C:\Matrix\MatrixMetaal 3.2 directory en verwijst binnen bovenstaande dialoog naar deze bestanden. Als u geen wijzigingen heeft aangebracht en geen eigen assortimenten heeft toegevoegd, kunt u gewoon onze standaardbestanden accepteren;
9. Installeer nu op alle overige PC's MatrixMetaal Calculatie/WVB;
10. Maak de onderhoudsbestanden weer gelijk aan de eerste pc die u heeft geïnstalleerd.
11. Ben u niet zeker dat u de installatie zelf kunt uitvoeren, zijn er bijzondere omstandigheden (netwerksleutel, gedeelde bestanden, aangepaste opstartsjablonen etc.) of gaat u een upgrade doen van een oudere versie, neemt u dan a.u.b. geruime tijd van te voren contact met ons op. Wij kunnen u dan adviseren hoe u het beste te werk kunt gaan.

Heeft u vragen over deze nieuwe versies of de nieuwe uitbreidingsmodules?

Bel ons dan op +31 (24) 34 34 360 of mail ons op [MatrixMetaal@matrix-software.nl](mailto:MatrixMetaal@matrix-software.nl)